

Procédure de nettoyage/désinfection du matériel non critique qui se nettoie/désinfecte facilement Matériel qui touche la peau intacte de l'utilisateur, mais <u>non les muqueuses</u>	
Produit désinfectant	Laveuse/sécheuse/buanderie
Exemples (non exhaustifs) 	Exemples (non exhaustifs)  <small>Source des images : Google</small>
<p>Procédure :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procéder à l'hygiène des mains 2. Mettre des gants 3. En présence de souillure visibles, effectuer un nettoyage avec un linge imbibé de produit nettoyant ou une lingette 4. Procéder à la désinfection des surfaces fréquemment touchées «High touch» avec une lingette ou un linge imbibé d'un produit désinfectant, avec un DIN, reconnu par santé Canada ¹ 5. Procéder en débutant par la surface la moins souillée vers la plus souillée 6. S'assurer que la surface demeure humide selon le temps de contact recommandé par le fabricant 7. Rincer et assécher au besoin selon le produit utilisé (ex. peroxyde d'hydrogène) après la désinfection si utilisation sur des matériaux tels que le cuivre, le laiton, l'aluminium, le bronze, le zinc, les dispositifs à extrémité en carbone, ainsi que certains revêtements souples (ex. : silicone et plastique) 8. Retirer les gants 9. Procéder à l'hygiène des mains 	<p>Procédure :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laver à la machine à l'eau chaude avec un détergent avec un DIN reconnu par santé Canada 2. Sécher à la machine <p>N.B : Pour tout équipement de tissu qui présente un enjeu de sécurité (ex. : toile de lève-personne), suivre les recommandations du fabricant lorsque celles-ci diffèrent de la présente procédure.</p> <p>Lave-vaisselle (si disponible)</p> <p>Procédure :</p> <p>Faire un cycle normal avec du détergent suivi d'un cycle de séchage Si lave-vaisselle non disponible pour laver la vaisselle, se référer aux normes du MAPAQ² suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Démonter le matériel démontable 2. Prélaver la surface afin d'en retirer les plus grosses particules 3. Laver l'objet en l'immergeant complètement dans une eau maintenue à une température minimum de 43°C. Un détergent approprié devra y avoir été préalablement ajouté. Changer l'eau dès qu'elle est souillée. 4. Rincer avec une eau à moins de 43°C. 5. Assainir à l'eau chaude : tremper l'objet pendant au moins 30 secondes dans une eau à une température de 77°C. 6. Si on utilise un assainisseur chimique, suivre les instructions du fabricant. Dans le cas d'un objet trop volumineux pour le déposer dans l'évier, le nettoyer en place. Rincer sur recommandation du fournisseur. 7. Sécher à l'air. Dans tous les cas, l'objet ou la surface devrait sécher à l'air libre, car les linges à vaisselle pourraient les contaminer de nouveau.

¹ Selon certaines situations (ex. : C. difficile), il pourrait être recommandé d'utiliser un produit reconnu sporicide. Au besoin, consulter le service de PCI.

² Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)